


Pistolet peinture godet inférieur HV500 pour turbine - Vue générale



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	40236	Bague serrage buse + joint pistolet peinture HV500
2	40237	Plateau valve air pistolet peinture HV500
3	40238	Ressort valve air pistolet peinture HV500
4	40239	Raccord pression air godet pistolet peinture HV500
5	40274	Tube air clapet anti-retour pistolet peinture HV500
5	40274	Tube air clapet anti-retour pistolet peinture HV500
6	40275	Clapet anti-retour pistolet peinture HV500
7	40276	Godet 1 litre complet pistolet peinture HV500
8	40272	Joint godet pistolet peinture HV500
9	40240	Raccord entrée produit pistolet peinture HV500
10	40241	Crosse pistolet peinture HV500
11	40242	Tube air crosse pistolet peinture HV500
12	40243	Rondelle tube air crosse pistolet peinture HV500

Pos.	Référence	Désignation
13	40244	Raccord entrée air pistolet peinture HV500
14	40249	Gâchette complète pistolet peinture HV500
15	40269	Valve réglage débit air pistolet peinture HV500
16	40267	Embase molette réglage débit air pistolet peinture HV500
17	40265	Molette réglage débit air pistolet peinture HV500
18	40264	Vis molette réglage débit air pistolet peinture HV500
19	40251	Molette réglage débit produit pistolet peinture HV500
20	40270	Pochette de joints pistolet peinture HV500
21a	40231	Kit pointeau ø 1,3 pistolet peinture HV500
21b	40232	Kit pointeau ø 1,8 pistolet peinture HV500
21c	40233	Kit pointeau ø 2,2 pistolet peinture HV500