


Sequenzieller Mischer MIXPRO 80 CLASSIC - Elektrischer Schaltkasten



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80645	Vollständiges Potentiometer der Projektionsmaschine ab März 2003
2	90727	Notaus-Taste zum Einhängen - CP 60
3	90016	Quadratisches Etikett NOTAUS
4	90729	Transparente Anzeigerknopf
5	90731	3-Positionen-Knopf
6	30362	Etikettenleiste
7	90157	Zylinderkopfschraube 6 x 16 - CP 60
8	30292	Große Unterlegscheibe ø 8 Edelstahl
9	10067	Unterlegscheibe Gummi 7 x 16
10	30036	3-Kontakt-Bügel
11	30356	Kontakt offen nur rot
12	30028	Kontakt geschlossen nur grün
13	30058	LED-Lampe 220 VAC weiß

Pos.	Référence	Désignation
14	11781	Geschwindigkeitsregler 230 V - 0,75 KW
15	90160	Zylinderkopfschraube 5 x 16
16	10142	Schmale Unterlegscheibe ø 25 Edelstahl
16	10142	Schmale Unterlegscheibe ø 25 Edelstahl
17	11771	Anschluss 12-polig männlich
18	11918	Spulenschütz 24 Volt AC
19	30038	Gelber und grüner Leiterblock 6 mm ²
20	12532	Transformator 230V/24V AC
21	11880	Mutter M 5 Nylstop
22	C21313	22